
Utiliser mieux son lave-vaisselle



Dégraissez et détartrez votre appareil de temps en temps avec un produit dédié pour prolonger sa durée de vie et optimiser son efficacité.

NOS CONSEILS POUR MIEUX LES UTILISER

Ne rincez pas vos assiettes et ustensiles avant de les mettre dans l'appareil, celui-ci est conçu pour laver la vaisselle très sale, enlevez simplement les plus gros déchets.

Chargez correctement votre lave-vaisselle en rangeant les éléments pointus vers le bas.

Placez les petits ustensiles dans le panier à couverts afin qu'ils ne glissent pas au fond de l'appareil.

Vérifiez que les bras d'aspersion tournent librement avant de mettre l'appareil en fonctionnement.

Faites fonctionner l'appareil à pleine charge afin d'économiser l'eau et l'énergie ; n'hésitez pas à y placer également vos casseroles et marmites. Certains appareils permettent le fonctionnement indépendant de chaque tiroir pour laver des petites quantités de vaisselle.

Avant de mettre votre lave-vaisselle en route, choisissez le programme adapté, en fonction :

- De son remplissage (cuve pleine ou demi-cuve) ;
- Du niveau de saleté de la vaisselle ;
- Du type de vaisselle : verres fragiles, porcelaine, casseroles...

LES BONS GESTES D'ENTRETIEN

Dégraisser et détartrer votre lave-vaisselle : c'est facile !

Pour éviter le tartre, si l'eau de votre habitation est dure, remplissez régulièrement le bac en sel de lavage, spécialement conçu pour le lave-vaisselle.

Pensez également à détartrer et dégraisser votre appareil 1 à 2 fois par an en utilisant un produit nettoyant dédié. N'oubliez pas de suivre le mode d'emploi !

Quels sont les autres soins à apporter à mon appareil ?

Pensez à contrôler régulièrement :

- le filtre d'arrivée d'eau situé à l'arrière de l'appareil : un filtre sale empêchera l'arrivée d'une quantité d'eau suffisante ;
- le filtre de la cuve afin d'optimiser le système de circulation de l'eau. S'il n'est pas auto-nettoyant, rincez le sous l'eau courante 1 fois/semaine. Attention : le filtre doit être correctement replacé et enclenché pour éviter que de grosses salissures puissent boucher le système de circulation ;
- les trous des gicleurs de bras d'aspersion selon les indications figurant dans la notice ;
- le joint et le contour de porte pour garantir une bonne étanchéité de l'appareil.

CONSULTEZ LA NOTICE D'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL.

VOUS L'AVEZ ÉGARÉE ?

LES GRANDES MARQUES PROPOSENT DE LA TÉLÉCHARGER DEPUIS LEUR SITE INTERNET.

DÉBRANCHEZ VOTRE APPAREIL AVANT TOUT NETTOYAGE OU ENTRETIEN !



Le saviez-vous ?

Laver votre vaisselle en machine vous permet d'économiser jusqu'à 70h par an par rapport à une vaisselle lavée à la main.
