

Disponibilité des pièces détachées des appareils de Petit Électroménager



	15 ans
	5 ans
	4 ans ^{1*}
	7 ans
	10 ans ^{7*}
	15 ans
	10 ans ^{5*}
	10 ans
	4 ans ^{1*}
	7 ans ^{1**}
	2 ans [*]
	10 ans ^{6*}
	10 ans ^{****}
	15 ans
	5 ans
	10 ans ^{2*}
	5 ans
	10 ans ³
	7 ans
	15 ans

	5 ans ^{6*}
	5 ans
	4 ans [*]
	5 ans ^{***}
	5 ans
	15 ans
	5 ans
	10 ans
	4 ans [*]
	15 ans
	3 ans
	10 ans ¹
	5 ans
	15 ans
	4 ans [*]
	10 ans
	5 ans
	5 ans
	5 ans
	5 ans

* : À compter de la vente au consommateur
 ** : Date de dernière fabrication du produit auquel la pièce détachée se rattache
 *** : À compter de la date d'arrêt de commercialisation du produit
 **** : À compter de la date de fabrication de l'appareil

1 : Pour les produits réparables
 2 : Centres de repassage et centrales vapeur
 3 : Hors gamme bouilloires non réparables, gamme Nespresso durée de disponibilité de 5 ans
 4 : Pour les aspirateurs
 5 : Pour les produits réparables et commercialisés depuis le 1^{er} janvier 2018
 6 : Pour les produits réparables et commercialisés depuis 2014
 7 : Pour les produits cuisine et maison réparables et commercialisés depuis le 1^{er} janvier 2018