
Utiliser mieux son lave-linge



Faites de temps en temps des cycles à haute température avec un produit adapté pour dégraisser et détartrer l'intérieur de votre appareil et prolonger sa durée de vie.

NOS CONSEILS POUR MIEUX LES UTILISER

Votre lave-linge propose de multiples fonctions. Voici quelques conseils pour les utiliser au mieux :

Faites fonctionner votre lave-linge à pleine charge, cela vous permet d'économiser 45% d'énergie, par rapport à deux lavages effectués à demi-charge. Certaines machines disposent d'un programme qui calcule et adapte la quantité d'eau nécessaire et la durée du cycle par rapport au poids et à la salissure du linge.

Pensez à lire les étiquettes d'entretien sur vos vêtements pour adapter le programme. De préférence, ne mélangez pas les couleurs et le blanc !

Choisissez le programme de lavage approprié à la nature du textile et à son degré de salissure :

- **Le programme court** convient pour le lavage du linge peu sale que l'on veut laver rapidement,
- **Le programme linge délicat** est recommandé pour les lainages et la lingerie,
- **Les programmes spécifiques** proposent des cycles particulièrement bien adaptés à des objectifs précis (linge de bébé, nettoyage vapeur, rinçage plus, taches tenaces),
- **L'essorage** : plus la vitesse d'essorage est élevée (1600tr/min au maximum), plus le linge séchera rapidement et nécessitera moins d'électricité s'il est séché en machine.

Utilisez le démarrage différé si vous bénéficiez de la tarification d'électricité « heures creuses ».

Certains lave-linge disposent d'une fonction permettant de détecter les « heures creuses » et se mettent automatiquement en marche à ce moment-là.

LES BONS GESTES D'ENTRETIEN

Détartre et dégraisser votre lave-linge : c'est facile !

Pour réduire les dépôts de tartre, si l'eau de votre habitation est « dure », ajoutez un anticalcaire à votre détergent lessiviel.

Détartrez et dégraissez votre appareil 1 à 2 fois par an à haute température en utilisant un produit d'entretien adapté. Suivez les indications du mode d'emploi !

Quels sont les autres soins à apporter à mon appareil ?

Pensez à contrôler régulièrement :

- le filtre d'arrivée d'eau - situé à l'arrière de l'appareil - pour permettre un bon écoulement des produits lessiviels ;
 - le filtre de la pompe de vidange – situé en bas de l'appareil – pour permettre une bonne évacuation des eaux usées ;
 - le joint cuve-façade – pour les lave-linge à chargement frontal - pour permettre une étanchéité optimale. Vérifiez qu'il ne comporte pas de corps étranger et nettoyez-le avec une éponge humide et une brosse à dents avant de l'essuyer avec un chiffon sec ;
 - la propreté du compartiment de lessive en le nettoyant à l'eau tiède.
-



Le saviez-vous ?

1 ou 2 fois par an, utiliser un produit d'entretien « nettoyant – détartrant » spécialement conçu pour l'entretien du lave-linge et suivre les instructions d'emploi.

CONSULTEZ LA NOTICE D'UTILISATION DE VOTRE APPAREIL.

VOUS L'AVEZ ÉGARÉE ?

LES GRANDES MARQUES PROPOSENT DE LA TÉLÉCHARGER DEPUIS LEUR SITE INTERNET.

DÉBRANCHEZ VOTRE APPAREIL AVANT TOUT NETTOYAGE OU ENTRETIEN !