


Avril 2018

gifam
Le groupement des marques
d'appareils pour la maison

50 ANS
de (r)évolution
dans la maison



Ménage de printemps...
...Entretenir son lave-linge

Ménage de printemps : n'oubliez pas vos appareils électroménagers

Suite du grand ménage de printemps, cette semaine nous vous aidons à prendre soin de votre lave-linge. Ce serait dommage de laver vos draps, rideaux, couettes... dans une machine où il y aurait des dépôts de calcaire, de résidus de lessive et de produit adoucissant.

L'entretenir vous permettra d'améliorer son efficacité et sa longévité, pour un linge frais et impeccable !

Détartrez l'élément chauffant et nettoyez la cuve

C'est le moment d'offrir un bon détartrage à votre lave-linge. En effet, l'eau potable est naturellement riche en calcaire. Lorsqu'elle chauffe, elle forme du tartre qui se dépose sur l'élément chauffant de votre machine à laver. |

Il est donc conseillé de détartrer son lave-linge une à deux fois par an. Utilisez pour cela un produit « Nettoyant -détartrant » spécialement conçu pour l'entretien du lave-linge et suivez les instructions d'emploi (en général, il suffit de mettre une dose de produit directement dans le tambour et de lancer un programme à 60°C sans prélavage).

Vous allez ainsi pouvoir faire coup-double en éliminant à la fois le calcaire et les dépôts de produits lessiviels dans la cuve qui pourraient être à l'origine de taches grisâtres sur votre linge.

Ménage de printemps : n'oubliez pas vos appareils électroménagers

Vérifiez les filtres

Ils sont très importants, pour le bon fonctionnement de votre machine mais on ne pense jamais à les nettoyer.

Première étape :

le filtre d'arrivée d'eau situé derrière la machine. Fermez le robinet d'arrivée d'eau et dévissez le tuyau de raccordement de votre lave-linge. Contrôlez que des dépôts n'obstruent pas en partie ce filtre. Passez-le simplement sous l'eau du robinet puis remettez-le à sa place.

Seconde étape :

le filtre de la pompe de vidange qui permet l'évacuation de l'eau usée. Il se situe en partie basse de la machine à laver et est accessible derrière une petite trappe. Munissez-vous d'un récipient et suivez les instructions du fabricant figurant dans votre notice d'utilisation.

Une fois le filtre dévissé, ôtez les petits objets (boutons, pièces etc..) qui pourraient s'y trouver et rincez-le sous l'eau du robinet. Lors du remontage, veillez à bien le revisser pour éviter les fuites d'eau !

Ménage de printemps : n'oubliez pas vos appareils électroménagers

Nettoyez le joint cuve-façade et le compartiment à lessive

Si vous avez un lave-linge à chargement frontal, l'étanchéité du joint est primordiale. Nettoyez-le avec une éponge humide et une brosse à dent pour accéder aux recoins, puis essuyez-le avec un chiffon sec.

Les résidus de lessive et de produit adoucissant peuvent s'agglomérer dans le compartiment à produits lessiviels.

Démontez-le en suivant les instructions du fabricant qui figurent dans votre notice d'utilisation. Il se nettoie simplement avec de l'eau tiède. Essuyez-le ensuite avec un chiffon sec avant de le remettre en place.

Deux points très important avant toute opération d'entretien :

▷ Référez-vous bien à la notice d'utilisation de votre appareil et respectez scrupuleusement les indications du fabricant. Vous ne savez pas où vous l'avez mise ? Pas de problème, vous la retrouverez facilement sur son site internet.

▷ Débranchez systématiquement votre lave-linge avant d'accéder aux filtres et au compartiment à produits lessiviels.

Quelques questions

Il existe trois solutions éco-responsables pour se débarrasser d'un appareil en fin de vie :

▷ s'il fonctionne encore, il peut être donné à un proche ou à une association telle qu'Envie ou Emmaüs pour être réemployé ;

▷ il peut également être rapporté ou repris par le vendeur qui a l'obligation de le reprendre en cas de rachat d'un appareil neuf ;

▷ il peut être déposé dans une déchèterie qui collecte les déchets d'équipements électriques et électroniques.

Le site www.eco-systemes.fr recense les points de collecte agréés de la filière et vous permettra d'identifier la déchèterie la plus proche de chez vous.

Les marques

Les marques de lave-linge du Gifam :

ARTHUR MARTIN, ASKO, BEKO, BOMPANI, BOSCH, BRANDT, CANDY, ELECTROLUX, FAURE, GAGGENAU, GORENJE, GRUNDIG, HOOVER, HOTPOINT, INDESIT, KONTACT, LG, MIELE, NEFF, ROSIERES, SAMSUNG, SCHNEIDER, SIEMENS, SMEG, TRIOMPH, VEDETTE, VIVA, WHIRLPOOL.

A propos du GIFAM :

Groupement des marques d'appareils pour la maison, le GIFAM rassemble une cinquantaine d'entreprises, grands groupes multinationaux et PME, qui accompagnent le consommateur au quotidien en proposant des produits innovants en électroménager et confort thermique électrique, sous des marques de grande notoriété.



Choisir mieux
Utiliser mieux
Vivre mieux

www.gifam.fr

Twitter: @GIFAM