

# Disponibilité des pièces détachées des appareils de Gros Électroménager



<b>AEG</b>	10 ans
ARTHUR MARTIN	10 ans
<b>ASKO</b> Inspired by Scandinavia	10 ans <sup>2*</sup>
<b>beko</b>	11 ans*
<b>Bompani</b>	5 ans <sup>1</sup>
<b>BOSCH</b>	10 ans <sup>1</sup>
<b>Brandt</b>	10 ans <sup>**</sup>
<b>CANDY</b>	7 ans <sup>***</sup>
De Dietrich	10 ans <sup>**</sup>
<b>Electrolux</b>	10 ans
<b>FABER</b> AIR MATTERS	7 ans <sup>3</sup>
<b>falmec</b> Life inspired.	10 ans <sup>3*</sup>
<b>FAURE</b>	10 ans
<b>FRANKE</b>	7 ans <sup>3*</sup>
FRIGIDAIRE	10 ans
<b>GAGGENAU</b>	10 ans <sup>1</sup>
<b>GRUNDIG</b>	11 ans*
<b>Hotpoint</b>	10 ans <sup>****</sup>
<b>INDESIT</b>	10 ans <sup>****</sup>
<b>KitchenAid</b>	10 ans*

<b>KONTACT</b>	5 ans <sup>4</sup>
<b>LEISURE</b>	11 ans*
<b>LG</b> Life's Good	7 ans*
<b>LIEBHERR</b> Quality. Design. Innovation.	10 ans*
<b>Miele</b>	15 ans
<b>EFF</b>	10 ans <sup>1</sup>
<b>RADIOLA</b>	4 ans*
<b>ROBLIN</b> MAÎTRE D'AIR	10 ans <sup>3*</sup>
<b>ROSIÈRES</b>	10 ans <sup>***</sup>
<b>SAMSUNG</b>	10 ans
<b>Jauter</b>	10 ans <sup>**</sup>
<b>Scholtès</b>	5 ans
<b>SIEMENS</b>	10 ans <sup>1</sup>
<b>smeg</b> design & technologie	10 ans
<b>SCHNEIDER</b>	4 ans*
<b>Triumph</b>	5 ans <sup>1</sup>
<b>Vedette</b>	10 ans <sup>**</sup>
<b>VIVA</b>	10 ans <sup>1</sup>
<b>Whirlpool</b>	10 ans <sup>****</sup>

\* : Point de départ vente au consommateur  
 \*\* : Date de vente au consommateur dans la limite de 2 ans après la date de fabrication  
 \*\*\* : Date de dernière fabrication du produit à laquelle la pièce détachée se rattache  
 \*\*\*\* : À compter de la date de fabrication de l'appareil

1 : Produits de cuisson, lavage et froid  
 2 : Produits de cuisson, lavage  
 3 : Hottes  
 4 : Produits de cuisson